

Benzinmotoros Mopedek Karbantartása

Első Használatba Vétel

- Vásárlóinknak új, nyers motorokat adunk át, ezért a járművet be kell járatni, hogy bekopjon.
- Ajánlott járatási idő: 1000 km.
- A motor 500 km után éri el a feltüntetett névleges teljesítményét.

Olajcsere

- Az első olajcserét 300 km megtétele után végezzük el.
- Olajcsere szükséges minden 2000 km után, de legalább évente egyszer.
- Ajánlott olajtípus: 10W-40 motorolaj.
- Ajánlott mennyiség: 8 dl.
- A garancia megőrzéséhez az olajcserét számlával igazoltan szervizben kell elvégeztetni.

Benzin

- Használjunk 95-ös oktánszámú, tiszta benzint.
- Ha hosszabb ideig nem használjuk a mopedet (például télen), töltsünk bele 100-as benzint, hogy később könnyebben induljon újra.

Gumik Nyomása

- Az első keréken ajánlott guminyomás: 3 Bar
- A hátsó keréken ajánlott guminyomás: 3,5 Bar
- Érdemes legalább havonta ellenőrizni a nyomást.

Jótállás

A Jótállás Feltételei

- A jótállás kizárólag rendeltetésszerű használat során bekövetkezett, gyártási vagy anyaghibára vonatkozik.
- A fizikai behatástól, a túltöltés, illetve alultöltés miatt bekövetkezett meghibásodásokból, a helytelen bekötésből adódó hibák esetében a jótállás megszűnik.
- A jótállás nem terjed ki a kopó alkatrészekre, törésre, gumikra és izzókra.

Jótállási Jogok

- Termékeinket a Magyarországon érvényes jótállási szabályok szerint forgalmazzuk, amelyek a farkasmotor.hu oldalon is megtalálhatóak az [általános szerződési feltételek](#) fül alatt.
- A jótállás a termék számláján feltüntetett dátumtól lép életbe. Jótállási igény a számlára való hivatkozással érvényesíthető.
- Garanciális visszajuttatás esetén a szállítási költségek a vásárlót terhelik.

Probléma bejelentése

- Hibabejelentés céljából vegye fel a kapcsolatot velünk a szerviz@farkasmotor.hu emailen keresztül. Kérjük, adja meg az alábbi adatokat a hatékony ügyintézés érdekében:
 - Rövid leírás a problémáról
 - Számla másolata csatolmányként
 - Fotó a hibáról
 - Vásárlói adatok (Név, Cím, Telefonszám)