

Benzinmotoros Kerékpárok Karbantartása

Első Használatba Vétel

- Vásárlóinknak minden esetben új, nyers motorokat adunk át. Emiatt jártni kell a járművet, hogy a motor bekopjon és az adatlapon feltüntetett névleges teljesítményét elérje.

Olajcsere

- Az első olajcserét 300 km megtétele után végezzük el.
- Ezután minden 1000 km után szükséges olajat cserélni.
- Ajánlott olajtípus: 10W-40 motorolaj.

Benzin

- Használjunk 95-ös oktánszámú, tiszta benzint.

Gumik Nyomása

- Az első keréken ajánlott guminyomás: 3 Bar
- A hátsó keréken ajánlott guminyomás: 3,5 Bar
- Érdemes legalább havonta ellenőrizni a nyomást.

Jótállás

A Jótállás Feltételei

- A jótállás kizárólag rendeltetésszerű használat során bekövetkezett, gyártási vagy anyaghibára vonatkozik.
- A fizikai behatástól, a túltöltés, illetve alultöltés miatt bekövetkezett meghibásodásokból, a helytelen bekötésből adódó hibák esetében a jótállás megszűnik.
- A jótállás nem terjed ki a kopó alkatrészekre, törésre, gumikra és izzókra.

Jótállási Jogok

- Termékeinket a Magyarországon érvényes jótállási szabályok szerint forgalmazzuk, amelyek a farkasmotor.hu oldalon is megtalálhatóak az [általános szerződési feltételek](#) fül alatt.
- A jótállás a termék számláján feltüntetett dátumtól lép életbe. Jótállási igény a számlára való hivatkozással érvényesíthető.
- Garanciális visszajuttatás esetén a szállítási költségek a vásárlót terhelik.